

PARÂMETROS DO PROCESSO

Volume de água: 200 L
Temp. de infusão: 70 °C
Tempo de infusão: 30 min
Proporção de SCOBY: 10 %
pH final: 2,70-2,85
Brix final: 1-2

INFUSÃO

- 1 · Produzir o chá seguindo a ordem de produção fornecida pelo gestor.
- 2 · Pesar os insumos da receita.
- 3 · Aquecer 200 L de água na tina até 70 °C.
70 °C | 200 L
- 4 · Infundir e diluir as matérias-primas por 30 minutos a 70 °C.
30 min

INOCULAÇÃO

- 5 · Transferir o líquido para os tanques fermentadores indicados pelo Supervisor ou Gerente de Produção, com adição de oxigênio e controle de temperatura.
AVISO: Confirmar com o gestor qual tanque utilizar.
- 6 · Misturar 10 % de SCOBY ao chá produzido.
10 %

FERMENTAÇÃO

- 7 · Acompanhar a fermentação diariamente, monitorando concentração de álcool, pH e Brix.
- 8 · A fermentação está concluída quando o pH ficar entre 2,70 e 2,85 e o Brix entre 1 e 2.
pH 2,70-2,85 | Brix 1-2

COLHEITA

- 9 · Retirar a celulose formada durante a fermentação, que se deposita na parte superior do líquido.
- 10 · Utilizar o SCOBY (inóculo) na fermentação de novos lotes de kombucha.