

PARÂMETROS DO PROCESSO

Temp. do tanque para iniciar: 2-6 °C
Pressão na reguladora: 2,5 kgf/cm²
Intervalo de leitura: 10 min
Pressão ao concluir: 1,5 kgf/cm²

VERIFICAÇÃO INICIAL

1 · Verificar a temperatura do tanque onde está o líquido a ser carbonatado.

2-6 °C

AVISO: Fora dessa faixa, aguardar o resfriamento - a solubilidade do CO cai conforme a temperatura sobe.

2 · Regular a injeção de gás carbônico alimentício na reguladora do cilindro.

2,5 kgf/cm²

MONTAGEM DO SISTEMA

3 · Conectar as mangueiras 1 e 2 nas entradas do tanque de envase.

4 · Conectar as mangueiras 1 e 2 nas entradas da bomba de carbonatação.

5 · Conectar a mangueira que sai da reguladora do cilindro de CO na parte superior da entrada 1 da bomba de carbonatação.

CARBONATAÇÃO

6 · Abrir as válvulas do tanque de envase e ligar a bomba para recirculação e homogeneização do líquido.

7 · Abrir a válvula do cilindro de CO e a válvula na parte superior da bomba de carbonatação.

MONITORAMENTO

8 · Monitorar a pressão do tanque a cada 10 minutos, registrando a curva na ficha.

9 · A carbonatação está concluída quando a pressão do tanque atingir 1,5 kgf/cm².

1,5 kgf/cm²

Ciclo: leituras a cada 10 min até 1.5 kgf/cm². Campos: Horário, Temperatura (°C), Pressão cilindro (kgf), Pressão tanque (kgf).

Antes: POP11, POP12 · Depois: POP13

Documento gerado automaticamente a partir do pops.json - consulte o arquivo original para detalhes com imagens.