

## PARÂMETROS DO PROCESSO

Temp. da pasteurizadora: 60 °C

Tempo de ação da enzima: 1 hora

Filtração: bag de voal

Análises obrigatórias: pH e Brix

## PREPARO DOS INSUMOS

- 1 · Separar os insumos indicados na ordem de produção, nas quantidades informadas.
- 2 · Colocar as quantidades pesadas dentro da pasteurizadora para o descongelamento.

## TRATAMENTO ENZIMÁTICO

- 3 · Setar a pasteurizadora e monitorar até atingir a temperatura.  
60 °C
- 4 · Adicionar a enzima e deixar agindo até o líquido ficar homogêneo.  
1 hora
- 5 · Resfriar o líquido até a temperatura ambiente.

## FILTRAÇÃO E ANÁLISE

- 6 · Transferir o líquido para os recipientes de filtragem usando bag de voal. Filtrar por gravidade até restar apenas os sólidos na bag.
- 7 · Descartar o resíduo sólido nas bombonas de descarte.  
AVISO: As bombonas não podem ficar sujas ou com o descarte à vista.
- 8 · Analisar pH e Brix do líquido filtrado e registrar.

## ENVASE

- 9 · Transferir o volume total para baldes.
- 10 · Adicionar o conteúdo dos baldes no tanque de envase.  
AVISO: Confirmar com o gestor qual tanque usar antes de transferir.
- 11 · Completar o volume restante com a base de kombucha fermentada.

## LIMPEZA

- 12 · Realizar a limpeza do local e dos utensílios utilizados.

Antes: POP14, POP16, POP17 · Depois: POP10, POP13, POP15

**Pendência: Divergência de temperatura: este POP indica 60 °C para ação enzimática; o POP 14 indica 50 °C para a pectinase.**

Documento gerado automaticamente a partir do pops.json - consulte o arquivo original para detalhes com imagens.