

PARÂMETROS DO PROCESSO

Temp. da pasteurizadora: 50 °C
Tempo na pasteurizadora: 60 min
Pectinase (Metodologia 1): 10 mL
Bombonas de filtragem: 80 L

DESCONGELAMENTO (antes)

1 · Separar os insumos que serão processados segundo a receita da ordem de produção.

Estado	Procedimento
Congelado	Colocar em bags de filtragem dentro das bombonas de 80 L e agu...
In natura	Pode ser processado no mesmo dia

Metodologia 1 - enzimática

2 · Colocar os insumos descongelados dentro da pasteurizadora.
50 °C
3 · Adicionar 10 mL de enzima pectinase e deixar agindo.
10 mL pectinase | 60 min
4 · Resfriar o conteúdo processado até a temperatura ambiente.
5 · Transferir para o sistema de filtragem.

Metodologia 2 - purê

2 · Processar os insumos no liquidificador, transformando em purê ou pasta.
3 · Colocar na pasteurizadora.
50 °C | 60 min
4 · Resfriar o conteúdo processado até a temperatura ambiente.
5 · Transferir para o sistema de filtragem.

Metodologia 3 - extração de suco

2 · Processar o insumo no processador, extraindo o suco.
3 · Colocar na pasteurizadora.
50 °C | 60 min
4 · Resfriar o conteúdo processado até a temperatura ambiente.
5 · Armazenar diretamente.
AVISO: Esta metodologia NÃO passa pelo sistema de filtragem.

FILTRAGEM

6 · Colocar as bags de filtragem no bocal da bombona de 80 L.
7 · Guardar a bombona em ambiente refrigerado e limpo até que a filtragem se complete e reste apenas o resíduo sólido no saco.
8 · Descartar os resíduos sólidos nas bombonas de descarte.

ARMAZENAMENTO (depois)

9 · Guardar o líquido obtido em barril.
10 · Retirar o oxigênio do barril com injeção de gás carbônico alimentício.
11 · Colar a etiqueta de identificação no barril.

Depois: POP16, POP11, POP12

Pendência: Divergência de temperatura: este POP indica 50 °C para a pectinase; o POP 11 indica 60 °C para ação enzimática.